

NÁVOD INFORMACE PRO UŽIVATELE

DUNETIC® Compact DUNETIC® Comfort

Vážené dámy, vážení pánové,

Jsme potěšeni, že jste si vybrali náš výrobek, jednoduchý a výkonný přístroj, který Vám bude jistě dobrým pomocníkem.

Výrobce : DUNET s.r.o. Pod Lesem 128, Tuchoměřice - www.dunet.cz

Přístroje na mytí sklenic se během několika posledních let staly nepostradatelnou součástí barového nebo výčepního pultu všude tam, kde si hosta váží. Jejich provozem ušetříte spotřebu vody oproti dřívějšímu mytí pomocí kartáčů v dřezu až

o 70%, energetická náročnost je nulová, neboť pracují pouze na principu využití tlaku vody. Sklenice se myjí i oplachují ve studené vodě, což umožňuje ihned jejich opětovné použití. Předpokladem pro dokonalé mytí je používání speciálních mycích kostek a dodržování níže uvedených pokynů.

1. Našroubujte koncovku hadice (kolínko) na trubku se závitem na spodku podstavce. Přístroj postavte do dřezu a druhou koncovku připevněte k přívodu vody. Otevřete přívod vody. Středová trubička vnějšího oplachu vyskočí do horní polohy a tím vodu v přístroji uzavře. Přitlačte středový kartáč v mycí části sklenkou nebo prsty a podržte tak dlouho až se válec naplní k hornímu okraji přepadu. Další doplňování vody se děje při každém stlačení kartáče při mytí. Voda do mycí části přitéká zespodu a tím vytlačí znečištěnou vodu na hladině do přepadu.
2. Vložte mycí kostku do plastového košíčku a ten zavěste na horní okraj válce pod ochranný kroužek.
3. Dbejte na to, aby tlak vody přivedené do přístroje nepřesahoval 5atm.
4. **V žádném případě nenapojujte přístroj na vodu teplejší 40° C !!!**
Přístroj je připraven k provozu

Mycí kostky DUNETIC Plus

Jsou speciálně vyvinuty pro mytí restauračního a hlavně pivního skla. Mycí kostka se vkládá do plastového košíčku, který je součástí balení, rozpouští se rovnoměrně a postupně, dokonale smývá stopy po rtěnce a mastnotě. Máte přehled o tom zda myjete účinně nebo již bez kostky. Mimo jiné též napomáhá ke snadnější údržbě a omezuje usazování kalů a nečistot. Po umytí sklenice pivo kroužkuje, pěna se nesráží.

Obsah jednoho balení 600g –cca 125 kostek. Při průměrné spotřebě 1-2 kostky denně si snadno spočítáte, že náklady na čistotu a hygienu nemusí být vždy závratné.

www.dunet.cz , tel: 235311050

Údržba

Aby Vám mohl přístroj dokonale a spolehlivě sloužit, vyžaduje určitou minimální údržbu.

Každý den: po ukončení provozu

Odpojte přívodní hadici od zdroje vody. U přístrojů s označením C jednoduše rozpojíte mosaznou rychlospojku s jednocestným uzávěrem aniž byste museli přívod vody uzavírat.

Sejměte horní kroužek, vyjměte kartáč vnějšího mytí (na bílé desce) a vytáhněte přepad. Voda odtéče z mycího válce. Vnitřní kartáč uvolníte pootočením proti směru hodinových ručiček (vlevo) o 90°. Kartáč můžete promýt ve vlažné (nikoli však horké!) vodě. Pokud použijete k jejich mytí běžných saponátových přípravků dbejte na jejich **důkladné** opláchnutí v čisté vodě. Takto částečně demontovaný přístroj opláchněte čistou vodou.

Opačným postupem uvedete přístroj opět do provozního stavu.

Jednou týdně: postupujte jako každý den a navíc uvolněte vyšroubováním podstavec kartáče (v mycím válci) a tímtež způsobem celý trn oplachu. Přístroj otočte dnem vzhůru, odpojte koncovku hadice (kolínko) a uvolněte rukou dva černé šrouby na podstavci. Po jejich uvolnění sejměte podstavec a můžete oba díly pohodlně očistit

Odstranění závad

1. Stále protéká voda pod kartáčem – odšroubovat spodní kryt přístroje, povolit šroub, vyndat jehlu, zkontrolovat usazení o- kroužku na jehle, odstranit nečistoty z vody, propláchnout a smontovat.

2. Stále protéká voda oplachu – postup viz bod 1.

Záruka

Na přístroj poskytujeme záruku 24 měsíců. Opotřebením součástí a škody způsobené neodbornou obsluhou a nerespektováním návodu jsou ze záruky vyjmuty.

Ze záruky jsou též vyjmuty kartáče, tedy osazení, neboť jde o spotřební materiál, jehož životnost je přímo úměrná frekvenci provozu. Škody ke kterým došlo vadou materiálu nebo chybou výrobce, budou nahrazeny bezplatnou náhradní dodávkou nebo opravou. Předpokladem je, že je přístroj předán obchodníkovi zpět nerozebraný a s dokladem o koupi.

Upozornění: Váš přístroj zašlete vyčištěný, kompletní a s upozorněním na závadu.

Přístroje poslané jako nevyplacené a neskladné zásilky, expres nebo zvláštní dopravou nebudou přijaty.